


ekey
UNO

čitalnik prstnih odtisov z
akumulatorjem in radijsko
povezavo

Vodnik za hitri začetek



Različica z akumulatorskim pogonom

Obseg dobave

- ekey uno
- akumulator
- izvijač Torx
- polnilnik
- spodnja kapa
- varnostni vijak
- vijaki za pritrnitev izdelka ekey uno na montažno ploščo
- vložki in vijaki za pritrnitev montažne plošče na steno (vijačna različica)




Upoštevajte priložene Varnostne napotke.

Različica z akumulatorskim pogonom

1 Zaženite Nuki Smart Lock

Sledite navodilom v Navodilih za upravljanje izdelka Nuki Smart Lock in ga namestite na ključavnico na notranji strani vrat

NUKI



2 Popolnoma napolnite akumulator izdelka ekey uno

Čas polnjenja maks. 5 ur


- Akumulator se polni
- Akumulator je popolnoma napolnjen



! Izdelek lahko uspešno zaženete samo s popolnoma napolnjenim akumulatorjem.

3 Določite položaj izdelka ekey uno

Pred montažo določite primeren položaj zunaj za svoj ekey uno. Primerno mesto je na primer tik ob vratih. Pri tem je POMEMBNO:



- ! Dostop do naprave z roko mora biti enostaven.
- ! Za ergonomsko pravilno upravljanje je pomembna namestitvena višina **najmanj 110 cm**, zato jo je nujno treba upoštevati.
- ! ekey uno komunicira s pogonom ključavnice prek radijske povezave. Obe napravi morata biti torej nameščeni v neposredni bližini*.

*V skladu s standardom tehnologije BLUETOOTH® je tipičen doseg 10 metrov. Vendar je lahko doseg manjši, odvisno od situacije namestitve in vrste vrat.

Pritrdite montažno ploščo – **minimalna višina 110 cm**




Lepilna
različica*

Na montažno ploščo je že nameščena lepilna folija. Odlepите zaščitno folijo in nalepite montažno ploščo.

ALI

Vijačna različica



Pritrdite montažno ploščo na predhodno izbrani položaj za montažo. Montažno ploščo lahko prilepíte ali pritrdíte s priloženimi vložki in vijaki.

! *NAPOTEK ZA LEPILNO RAZLIČICO:


Popolnoma odstranite zaščitno folijo. Temeljito očistite površino, na katero želite prilepiti izdelek. Montažno ploščo lepíte samo na gladke, suhe površine, pri sobni temperaturi. Pritisnite montažno ploščo **z močnim pritiskom** na želeno površino. Največja lepilna moč se doseže šele po 3 dneh. Šele takrat lahko montažno ploščo popolnoma obremeníte.

! Za več informacij obiščíte:

www.ekey-uno.net/en/faq-find-the-right-answer-to-your-question-quickly/.

5 Odstranite pokrov izdelka ekey uno


Potisnite ga navzgor in ga nagnite poševno na stran



6 S priloženimi vijaki pritrdite izdelek ekey uno na montažno ploščo




7 Odprite kovinsko sponko in snemite spodnjo kapo



8

Vstavite akumulator in zaprite kovinsko sponko

Prepričajte se, da je akumulator **popolnoma** napolnjen, preden ga vstavite




OPCIJSKO:

Za pritrditev akumulatorja privijte varnostni vijak, da ga zaščitite pred premikanjem

9

Namestite pokrov

Postavite ga poševno, ga nagnite proti sredini in potisnite navzdol



ekey uno app

10

Prenesite aplikacijo

Za zagon izdelka ekey uno z izdelkom Nuki Smart Lock in za upravljanje uporabnikov potrebujete **brezplačno** aplikacijo ekey uno app za mobilne naprave.



ekey uno



Nuki Smart Lock

www.ekey-uno.net

Vse informacije o vašem setu za dodatno opremo ekey uno (funkcije aplikacije, videoposnetki ob zagonu itd.) najdete na našem spletnem mestu www.ekey-uno.net.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.


Upravljanje izdelka ekey uno



Vaša naprava je opremljena z aktivacijskim tipalom, ki omogoča dolgo življenjsko dobo akumulatorja približno 6 mesecev. Tu je prikazano aktivacijsko tipalo z modrim simbolom. Ko upravljate ekey uno, se vedno prepričajte, da se dotaknete aktivacijskega tipala. V nasprotnem primeru naprava ostane neaktivna.


Pomembni signali

Odpiranje



Prislonite prst in ga zadržite, dokler LED lučke ne začnejo utripati modro. Takoj, ko LED lučka utripa modro, umaknite prst.

Zapiranje




Prislonite prst in ga zadržite, dokler LED lučke ne začnejo utripati modro. Medtem ko LED lučke utripajo, ponovno prislonite prst.

Kritično stanje akumulatorja



Utripa rdeče

Povezava izdelka ekey uno s pametno napravo



Položite prst in ga zadržite, dokler ne začne utripati zgornji desni del.

Ostala signalizacija je opisana v območju s pogostimi vprašanji

www.ekey-uno.net

ID350/734/0/681:
Različica 2, 2020-08-12



850301

Avtorske pravice © 2020 ekey biometric systems GmbH.

Vsebine, slike in vse vsebovane zamisli tega Vodnika za hitri začetek so predmet zakonov o varstvu avtorskih pravic. Za posredovanje, prepustitev ali predajo te vsebine ali izvlečkov tretjim osebam je treba predhodno pridobiti pisno odobritev podjetja ekey biometric systems GmbH. Prevod izvirne dokumentacije.